<u>▼ TVコ</u>ールをご利用になる前に

TVコールに対応している携帯電話との間で、お互いの映像を見ながら通話できます。

自分の映像を送信しないように設定することもできます (**9**P.6-5)。

中 TVコール利用時のご注意

- ソフトバンクのTVコールと異なる方式の携帯電話と接続したときに、通話が切れる場合があります。このときも、切れるまでの通話料金が課金されます。
- スピーカーホン通話中は、受話音量を大きくすると会話しづらくなることがあります。この場合は音量を下げるか、ステレオイヤホンマイクをお使いになることをおすすめします。
- 周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。この場合はステレオイヤホンマイクをお使いになることをおすすめします。
- スピーカーホン通話のときは、相手の音声がスピーカーから流れます。ほかの人の迷惑にならないようにご注意ください。

🇷 TVコールをかける

音声電話をかけるときと同様に、電話帳や通話履歴なども利用できます。

- 1 電話番号を全桁(市外局番を含む)入力する
- 2 電話番号を確認し、オプションメニューから 「TVコール」を選択する
- 3 通話が終わったら を押す

補足

- 通話中にできる操作は(●P.6-3)
- □ TVコールがつながらなかったときの操作について

オブションメニュー操作をうながすメッセージが表示されたときは、オブションメニューから「音声電話」を選択して音声電話でかけ直したり、「メール作成」を選択して相手にメールを送信したりできます。「電話帳表示」を選択すると、相手が登録されている電話帳の詳細画面を確認できます。「電話帳登録」を選択すると、相手の電話番号を本体またはUSIMカードの電話帳に登録できます。

□ 電話番号を入力した画面のオプションメニュー操作 (◆P.2-3)

🧷 TVコールを受ける

】 TVコール着信中に(●)(通話)を押す

スピーカーホン通話にするかどうかの確認メッセージ が表示された場合は

「はい」または「いいえ」を選択する

自画像を送信するかどうかの確認メッセージが表示された場合は

「はい」または「いいえ」を選択する

夕 通話が終わったらるを押す

補足

- 着信音量を調節するには
 TVコール着信中にサイドキー ●または ●を押します。
- ステレオイヤホンマイクを接続しているときは TVコール着信中にステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押しても受けられます。TVコールを切るときもスイッチを1 秒以上押します。
- TVコールに応答せずに切るには▼? (転送)を押します。
- 自分の映像を相手に送信したくない場合は 代替画像を送信するようにあらかじめ設定できます(●P.6-5)。 通話中の操作で代替画像の送信に切り替えることもできます (●P.6-5)。

- (通話)を押した直後に表示される自分の映像について 操作1で(●)(通話)を押した直後には自分の映像が大画面に表 示されますが、この映像は相手に送信されていません。確認メッ セージが表示されたら、「はい」(自画像を送信)または「いい
- - え」(代替画像を送信)を選択してください。選択操作後、TV コール通話が開始されると、小画面に自画像または代替画像が

表示されます。

TVコール中にできる操作は(⑤P.6-5)